

Čiste in varne jeklenke

Jeklenke so embalaža, ki se po polnjenju vračajo k novemu kupcu. Vsak kupec si želi prejeti čisto, varno in vzdrževano jeklenko. Takšne bodo samo če bomo z njimi ravnali skrbno vsi, ki se z njo srečujemo – distributer, prodajalec in kupec.

Zakonodaja določa, da je priporočljivo jeklenke UNP prevažati na odprtih ali zračnih vozilih. Zaradi navedenega se pojavijo v prodaji tudi jeklenke, ki so kljub čiščenju pred polnitvijo delno umazane.

Jeklenka, ki je namenjena uporabi, mora ustrezati naslednjim pogojem:

- imeti mora veljaven atest (10 let od vtisnjenega žiga na jeklenki),
- nameščena mora biti varnostna matica,
- opremljena mora biti s predpisano nalepko (naziv distributerja, vrsta plina, količina, ustrezne varnostne oznake),
- jeklenke, namenjene pogonu viličarjev, morajo imeti nameščen poseben ventil za odvzem tekoče faze in na plašču jeklenke navzdol obrnjeno puščico.

Kupec mora poskrbeti za varno uporabo jeklenke v skladu s temi navodili. Pri zamenjavi jeklenke je dolžan vrniti takšno jeklenko, kot jo je prejel:

- biti mora nepoškodovana in čista,
- ventil mora biti zaprt,
- nameščena mora biti varnostna matica.

Za varno uporabo plina upoštevajte še naslednja priporočila:

- pri vsaki zamenjavi jeklenke zamenjajte tesnilo v regulatorju in preskusite tesnost po postopku opisanem v teh navodilih;
- pri daljši prekinitvi uporabe plina zaprite ventil na jeklenki;
- menjajte fleksibilno cev vsaki dve leti;
- ne pozabite na redne letne preglede plinske instalacije in trošil.

Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o.

Sedež podjetja: Sermin 8a, 6000 Koper

Telefon: (05) 663 46 00

Faks: (05) 663 46 99

E-pošta: info@istrabenzplini.si

Spletna stran: www.istrabenzplini.si

PE ZS Koper, Sermin 8a, 6000 Koper, tel.: (05) 663 46 23

PE VS Celje, Plinarniška 1, 3000 Celje, tel.: (03) 426 47 26

Zeleni telefon
080 1228

SKUPINA  ISTRABENZ

Izdali: Istrabenz plini d.o.o. / Maj, 2006 / Produkcija, AD&D: Kraft&Werk / Tisk: Tiskarna Petrič

Utekočinjeni naftni plin (UNP) v jeklenki



 **ISTRABENZ PLINI**

SKUPINA  ISTRABENZ

Mešanica utekočinjenih naftnih plinov

Vsebina in lastnosti

UNP v jeklenki je mešanica utekočinjenih naftnih plinov (BUTAN C₄H₁₀ PROPAN C₃H₈).

Mešanica je nestrupen, gorljiv plin, težji od zraka, ki pa je v določenem razmerju z zrakom eksploziven. Plinu je dodan odorans, značilen vonj, po katerem zaznamo prisotnost plina. Jeklenka je namenjena uporabi parne (plinske) faze. Jeklenke za uporabo tekoče faze so posebej označene s puščico, obrnjeno k dnu jeklenke, ter napisom »tekoča faza« ali TF in jih v gospodinjstvu **NE SMEMO** uporabljati!

Poreklo

Naziv: mešanica utekočinjenih naftnih plinov

Tip: UNP

Uvoznik: Istrabenz plini d. o. o., Sermin 8a, 6000 Koper

Nasveti za varno uporabo

Skladiščenje

Jeklenke s plinom skladiščimo v pokončni legi, v prezračevanih prostorih, ki ne ležijo nižje od terena okolice, in na mestih, kjer se jeklenka ne more pregrete nad 40 °C. Prepričamo se, da je ventil na jeklenki zaprt, na ventil pa tesno privita zaščitna matica. Jeklenke s plinom ni dovoljeno skladiščiti v kletnih prostorih, na stopniščih, na mestih, kjer obstaja možnost uhajanja plina v kanalizacijo, in v bližini odprtega plamena.



Priključitev – zamenjava jeklenke

Pred zamenjavo jeklenke se prepričamo, da je jeklenka namenjena za uporabo v gospodinjstvu in da sta ventila na obeh jeklenkah zaprta. Pri zamenjavi jeklenke ne kadimo in preprečimo dostop odprtega plamena ali drugega vira vžiga.

Pri vsaki zamenjavi – priključevanju jeklenke pregledamo ležišče tesnila na regulatorju in tesnilo zamenjamo. Matico privijemo najprej z roko (levi navoj) in nato še trdno privijemo z originalnim ključem. Spoje pregledamo z milnico ali posebnim sprejem za iskanje netesnih mest.



V primeru puščanja (nastajanja mehurčkov) na spoju med ventilom in regulatorjem, ventil na jeklenki zapremo in postopek priključevanja, vključno s pregledom tesnosti, ponovimo. Če spoji tudi sedaj niso tesni, ventil na jeklenki zapremo, privijemo zaščitno matico in jeklenko odnesemo na odprt prostor. Če plin uhaja na spoju med jeklenko in ventilom, ventil na jeklenki zapremo, privijemo zaščitno matico in jeklenko odnesemo na odprt prostor. V obeh primerih o puščanju obvestimo distributerja plina.

Uporaba in vzdrževanje

V objektih uporabljamo samo trošila s termomagnetnim varovalom in to tista, ki so namenjena za uporabo utekočinjenega naftnega plina. Jeklenk ne smemo priključiti na trošila brez regulatorja tlaka. Prostore, v katerih uporabljamo plin, redno zračimo. S plinom in plinskimi napravami, otroci in osebe, ki niso poučene, ne smejo rokovati. Za varno uporabo plina in plinskih naprav upoštevajmo navodila za uporabo in navodila za vzdrževanje ter enkrat letno poskrbimo za redni strokovni pregled elementov v sistemu za uporabo utekočinjenega naftnega plina.



Bodite pozorni na vonj po plinu

V primeru vonja – smradu po plinu (odorans) obstaja nekontrolirano puščanje plina. Takoj odpremo okno (prostor zračimo), zapremo ventil na jeklenki, privijemo zaščitno matico in odnesemo jeklenko na odprt prostor. Pokličemo stalno dežurno službo distributerja. Jeklenko, ki pušča, pregleda in odstrani dežurna služba distributerja, v nobenem primeru je sami ne prevažamo do prodajnega mesta. Vaš distributer so Istrabenz plini d. o. o., telefon: 080 1228.